















При нажатии любой кнопки, прибор выйдет в режим индикации. По завершению работы с прибором он автоматически через 5 минут перейдет в рабочий режим и индикация исчезнет. **Важно!!!** На любом этапе просмотра значений, для того чтобы вернуться в меню, необходимо нажать кнопку (Menu) несколько раз.

I. Теплосчетчик с 1-м расходомером на подаче.

Для просмотра итоговых значений:

1. Нажать на кнопку (Menu) – появится надпись БДП
2. Нажать кнопку (←) – появится надпись ТВ1
3. Нажать кнопку (Ввод) – появится надпись ТВ1 Текущие
4. Нажать кнопку (→) – появится надпись ТВ1 Архив
5. Нажать кнопку (↵) – появится надпись ТВ1 Итого
6. Нажать кнопку (↵) – появится надпись ТВ1 V1 (Полученный объем воды в м³)
7. Нажать кнопку (↵) – появится надпись ТВ1 M1 (Полученная масса воды в кг)
8. Нажать кнопку (↵) – появится надпись ТВ1 M2 (Отданная масса воды в кг)
9. Нажать кнопку (↵) – появится надпись ТВ1 Qo (Потребленная теплота в Гкал)
10. Нажать кнопку (↵) – появится надпись ТВ1 ВНР (Время наработки в ч)
11. Нажать кнопку (↵) – появится надпись ТВ1 ВОС (Время останова в ч)

Для просмотра текущих значений:

1. Нажать на кнопку (Menu) – появится надпись БДП
2. Нажать кнопку (←) – появится надпись ТВ1
3. Нажать кнопку (Ввод) – появится надпись ТВ1 Текущие
4. Нажать кнопку (Ввод) – появится надпись ТВ1 t1 (Температура воды на подаче в °С)
5. Нажать кнопку (→) – появится надпись ТВ1 t2 (Температура воды на обратке в °С)
6. Нажать кнопку (→) – появится надпись ТВ1 dt (Разница температур в °С)
7. Нажать кнопку (→) – появится надпись ТВ1 G1 (Мгновенный расход воды в м³/час)

ООО "ЕЙСКТЕП"

- Проектирование и установка узлов учета теплоты (теплосчетчиков) в жилых домах и организациях
- Комплектация объектов, поставка приборов и оборудования
- Гарантийное и сервисное техническое обслуживание по рекомендациям.
- Проведение государственной поверки оборудования учета тепловой энергии.
- Подготовка систем отопления к отопительному сезону, выполнение гидравлических испытаний (опрессовка).

г. Ейск, ул. Коммунистическая
 моб. тел. 8-906-433-44-00

ROLTIS V-Strainer

ROLTIS

5200











2571

Document with technical specifications or instructions, possibly a flow chart or diagram, mounted on the wall.



6290

